



Рис. Б 3.10.1 Схема подключения к УПУ-М внешнего индикатора вызова диспетчера на связь с помощью платы оптореле.
 При питании индикатора от 5В в качестве источника может служить преобразователь напряжения с 24В на 5В (ПРН 24/5)