



Рис. Б 4.1.10 Схема подключения станции управления лифтом VTL-T04-05C к КУН*

(В качестве кнопки «Вызов» используется кнопка поста приказов «Вызов», при этом перемычки от кнопки необходимо демонтировать. Оптоэлектронные развязки установить в шкафу управления).

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4