




Рис. Б 4.1.27 Схема подключения КСЛ-RS к станции управления лифтом Canny

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4