



Рис. Б 4.1.20-2 Схема подключения КСЛ-RS к станции управления лифтом Sicher (контроллер RH6000), Эльбрус (контроллер NICE 3000 New).

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4