



Рис. Б 4.3.8 Схема подключения Кун-IPM к подъемным платформам Инвапром А-1. При подключении к переговорному устройству на подъемной платформе, использовать провода подвесника №16,17,18. Электромагнитные реле подключить в разрыв провода 3 кабеля управления кнопкой вызова и контактом 3 разъема X5.