

Соответствие позиций переключателей номеру концентратора -RS

Таблица А.1 –КСЛ-RS, КУП-4RS

ПЗ	П2	П1	Номер устройства
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

Примечание: 0 – переключатель в положении «0», 1 переключатель в положении «1».

Таблица А.2 – Прочие концентраторы -RS

П1	П2	П3	П4	П5	Номер устройства
1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	2
0	0	1	1	1	3
1	1	0	1	1	4
0	1	0	1	1	5
1	0	0	1	1	6
0	0	0	1	1	7
1	1	1	0	1	8
0	1	1	0	1	9
1	0	1	0	1	10
0	0	1	0	1	11
1	1	0	0	1	12
0	1	0	0	1	13
1	0	0	0	1	14
0	0	0	0	1	15
1	1	1	1	0	16
0	1	1	1	0	17
1	0	1	1	0	18
0	0	1	1	0	19
1	1	0	1	0	20

0	1	0	1	0	21
1	0	0	1	0	22
0	0	0	1	0	23
1	1	1	0	0	24
0	1	1	0	0	25
1	0	1	0	0	26
0	0	1	0	0	27
1	1	0	0	0	28
0	1	0	0	0	29
1	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	31

Примечание: 0 – перемычка снята, 1 перемычка установлена.