

## Устройство переговорной связи лифта (УПСЛ-М)

### Назначение

УПСЛ-М обеспечивает:

- ремонтную переговорную связь по ГОСТ Р 53780-2010 “Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке”;
- связь лифта для пожарных по ГОСТ Р 52382-2010 “Лифты пассажирские. Лифты для пожарных”, ГОСТ Р 51631-2008 “Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения”.



Рис. 1 Пульт управления-М (ПУ-М)



Рис. 2 Универсальное переговорное устройство (УПУ-М)



Рис. 3 Переговорное устройство основного посадочного этажа (ПГУ-М ОПЭ)

### Основные функции и параметры

Переговорная связь (двусторонняя) высокого качества:

#### ПУ-М:

- с диспетчером,
- с УПУ-М на крыше кабины лифта,
- с УПУ-М в приемке лифта, с переговорным устройством в кабине лифта,

- с ПГУ-М ОПЭ на основном посадочном этаже;

#### ПГУ-М ОПЭ:

- с кабиной лифта (в режиме перевозки пожарных подразделений),
- с диспетчером (в штатном режиме).

Потребляемая мощность:

- под нагрузкой .....max.5 Вт

Габаритные размеры:

- ПУ-М ..... 198x90x46 мм
- УПУ-М ..... 90x106x38 мм
- ПГУ-М ОПЭ ..... 137x98x35 мм

Источник питания .....от внешнего блока питания 5 В, 2 А

Энергонезависимость ..... встроенная АКБ

Комплект УПСЛ-М устанавливается на один лифт и может работать автономно.

УПСЛ-М исп.1 - ремонтная связь лифта- состоит из Пульта управления (ПУ-М), двух универсальных переговорных устройств (УПУ-М), переговорного комплекта кабины лифта (ПККЛ-М).

УПСЛ исп.2 - Ремонтная связь и связь лифта для пожарных- состоит из ПУ-М, двух УПУ-М, ПККЛ-М, переговорного устройства основного посадочного этажа (ПГУ-М ОПЭ).

Для организации переговорной связи с диспетчерским пунктом ПУ-М от УПСЛ подключается к концентратору универсальному (КУН\*) любого типа.

