



Рис. Б 4.2.5 Схема подключения Концентратора универсального (КУН-2Д.1) с блоком сопряжения VIZIT-АСУД домофона VIZIT.
Для подключения не использовать 8-й. канал переговорной связи КУН-2Д.1.