



Рис. Б 4.7.2 Схема подключения концентратора управляющего-4RS (КУПИ-4RS) и электропривода крана модели QT330824

Примечание: Если канал КУПИ-4RS отключен, то кран открыт