



**Рис. Б 2.5.5-3** Схема подключения концентратора управляющего-4 RS (КУП-4RS).  
 Варианты корпусов:  
 1. Пластиковый корпус IP-54. Базовый корпус;  
 2. Корпус с креплением на DIN рейку. Поставляется под заказ.