



Рис. Б 2.5.8 Схема подключения концентратора управляющего - 4RS (КУП-4RS) с контролем подачи управляющего напряжения на исполнительные устройства.

Для контроля напряжения U - применить устройство оптронной развязки соответствующего варианта исполнения. Переключатель «TERM» для включения терминатора RS-485 (переключатели устанавливаются у первого и последнего в линии устройств)