



Рис. Б 2.5.9 Схема подключения концентратора управляющего - 4RS (КУП-4RS) с контролем включения исполнительных устройств с помощью дополнительных блок-контактов.

Перемычка «TERM» для включения терминатора RS-485 (перемычки устанавливаются у первого и последнего в линии устройств)