



Рис. Б 3.1.2 Схема подключения устройства оптронной развязки (универсального).

* Сигнал – входное напряжение от 12 до 220В, постоянного или переменного тока.

**Концентратор – КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP4, КУН-IP8, КЦС-IPМ, КДД, КТП