



**Рис. Б 4.1.23** Схемы подключения КСЛ-RS к станциям управления лифтом ШК6000.  
 \*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4